



Ukselehe kõrguse seadistamine:

1. Eemalda ülemine kork ①
2. Ukselehe tõstmiseks keera 5mm võtmega korki all asuvat seadekruvi ② kellaosuti suunas, langetamiseks vastupidi.
3. Paigalda kork ① tagasi endisele kohale.

Ukselehe nihutamine luku poole või eemale:

1. Keera hinge uksepoolsed kinnituskruvid ③ 1/2 pööret lahti.
2. Ukselehe luku poole nihutamiseks keera 4mm kuuskantvõtmega seadekruvisid ④ kellaosuti suunas, lukust eemale nihutamiseks vastu kellaosuti suunda.
3. Keera uksepoolsed hinge kinnituskruvid ③ kinni.